

Журнал вызовов

1. Просмотреть журнал вызовов можно через веб-интерфейс.

Записная книга

1. Добавьте контакты через веб-интерфейс.

Быстрый вызов

1 Настройте быстрый набор в веб-интерфейсе.
2. Зажмите настроенную кнопку на пару секунд, чтобы телефон совершил вызов.

Перезвон

1. Нажмите , телефон вызовет последний набранный номер.

Режим DND (не беспокоить)

1. Режим DND можно установить только через веб-интерфейс.



H2U

Руководство пользователя

Fanvil


Комплектация



Телефон



Трубка




Руководство пользователя



Витой кабель для трубки

- Подключение устройства
Подключите адаптер питания, трубку и сеть согласно картинке, расположенной ниже.
- Порт питания: подключите адаптер питания.
- Сетевой порт: подключите локальную сеть или интернет.
- Порт для трубки: подключите трубку.



Функциональные кнопки



Кнопка удержания вызова



Кнопка вкл./выкл. громкой связи



Кнопка вкл./выкл. микрофона
В режиме ожидания выключает звонок. В режиме разговора вкл./выкл. микрофон.



Кнопка увелич./уменьш. громкости
Во время ожидания изменяет громкость звонка.
Во время разговора изменяет громкость динамика трубки или громкой связи.



LED-индикатор статуса



Кнопка вызова последнего набранного номера



DSS-кнопка
Может быть использована как кнопка быстрого вызова.

Конфигурация

Конфигурация через web-интерфейс


- Зажмите кнопку , телефон пропикует свой IP-адрес.
- Введите IP-адрес телефона в браузере и введите логин/пароль admin/admin.
- Измените нужные настройки.
- Сохраните изменения.

Совершение вызова

- Наберите номер и нажмите .
- Для вызова по громкой связи наберите номер и нажмите , затем нажмите .

Прием вызова

- Поднимите трубку.
- Для приема вызова по громкой связи нажмите на .



Установка/снятие удержания звонка

- Нажмите для установки вызова на удержание.
- Нажмите на еще раз, чтобы снять вызов с удержания.

Выключение микрофона

- Нажмите на для выключения микрофона во время звонка.
- Нажмите на еще раз, чтобы включить микрофон.